

Bedienungs-, sowie Sicherheitsvorschriften zum Betrieb des Funkzündanlagen Sender DBR01-X

Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

Einlegen der Batterien in die Anlage (6 x Mignon AA) indem die Klappe auf der Oberseite geöffnet wird. Dabei auf Richtige Polung der Batterien beim Einlegen achten. Deckel wieder schließen.

Verwendung

Diese Fernbedienung dient ausschließlich zum Steuern von Funkzündanlagen der DBR01-XX Baureihe.

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen. Bei Fehlfunktionen oder Störungen muss die Betriebssicherheit jederzeit gewährleistet sein.

Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Lebewesen geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

Mit diesem Sender für Funkzündanlagen ist es möglich bis zu 1200 Zündkreise mit einer Reichweite bis zu ca. 300m (Standort abhängig) zu zünden. Der Zündanlagen Sender verfügt außerdem über eine Stepper Funktion sowie eine ALL Funktion zum Zeitverzögerten Steppen bzw. sofortigen Auslösen aller Kanäle auf einem Distrikt. Eine Batterieanzeige signalisiert schwachen Batteriestand im Sender. Die Antenne ist abnehmbar.

Die Stepper bzw. ALL Funktion funktioniert mit den Anlagen 2 Kanal, 4 Kanal, sowie 12 Kanal im Koffer. Bei Verwendung der 6 Kanal Module der Funkzündanlage DB06r übernimmt die Kanaltaste 11 die "All" Funktion, die Kanaltaste 12 steuert den Stepper.

So es ist zum Beispiel möglich 1200 Stück 1 Kanal oder 600 Stück 2 Kanal oder 300 Stück 4 Kanal oder 200 Stück 6 Kanal oder 100 Stück 12 Kanal funkzündanlagen auf den Sender einzulernen. Der Funkzündanlagen Sender DBR01-X verfügt über 100 Distrikte mit jeweils 12 Kanälen. Insgesamt 1200 Kanäle.

Verwendung der Fernbedienung: Um diese Fernbedienung an Ihrem DBR01-XX Empfänger anzulernen schalten Sie die Fernbedienung und den Empfänger ein und ziehen die Antennen vorsichtig heraus.

Achten Sie darauf das sich bei der Programmierung keine Pyrotechnischen Effekte am Empfänger angeschlossen sein dürfen!

Führen Sie das für den Empfänger notwendige Programmierverfahren durch welches in der Anleitung des jeweiligen Systems / Empfänger beschrieben ist. Drücken Sie dann eine Taste der Fernbedienung. Der Empfänger bestätigt dies je nach Bauart in der Regel mit dem Blinken einer LED. Damit sollte die Verbindung der Fernbedienung zum Empfänger stehen.

Bedienung:

- Antenne aufklappen.
- Sender am POWER Schalter einschalten
- Am „District“ Wählschalter den gewünschten Bereich auswählen.
- Mittels der Tasten 1-12 den gewünschten Kanal auf der jeweilig programmierten Zündanlage auslösen.
- Die „ Fire All“ Taste löste alle Zündanlagen welche diese Funktion auf dem jeweilig gewählten District unterstützen aus.
- Die „ Sequenzer“ Taste löst einen Stepplauf über alle Zündanlagen welche diese Funktion auf dem jeweilig gewählten District unterstützen aus.
- Nach dem Betrieb Sender am POWER Schalter ausschalten

Technische Daten :

- **Frequenz : 433 Mhz**
- **Maße des Koffer : 25 x 22 x 12 cm**
- **Kanäle : 1200 (aufgeteilt in 100 Distrikte mit je 12 Kanälen)**
- **Reichweite : bis zu 300m je nach Umgebung**
- **Batterien : 6 x AA**

Wenn Sie die den Sender längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus dem Gerät um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import: Event Pyrotechnik, René Jung
Onlineshop: <http://www.firework-shop.de>
Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach
Tel.: +49 (0) 9221 – 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 – 213 863 55
Mail: info@event-pyrotechnik.de

Die Hersteller/Importeur - EG -Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder unter <https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen:.112.html> downloaden.

Alternativ können Sie diese auch unter info@firework-shop.de anfordern.