

Willkommen bei der Wahl unseres ferngesteuerten Feuerwerks-Feuerwerkssystems DZB01r-8!



Verwendungsmethode:



1. Schalten Sie den Receiver ein und die Betriebsanzeige leuchtet auf. Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung. Wenn die Betriebsanzeige nicht leuchtet, ist das System in gutem Zustand.
2. Richten Sie die Antenne des Empfängers so weit wie möglich aus, um die größtmögliche Entfernung zu erreichen.
3. Wenn Sie die Feuerwerksprodukte anschließen, leuchtet die Anzeige für den Verbindungstest auf, und Sie können das Brennsystem jetzt verwenden.
4. Wenn dieses Feuerungssystem nicht funktioniert oder die Entfernung zur Fernbedienung zu gering ist, überprüfen Sie die Batterien. Wenn ein Empfänger nicht gesteuert werden kann, programmieren Sie ihn erneut mit der Fernbedienung.

Technische Parameter

Artikel	parameter
Größe	8.2cmx10.5cmx5cm
Leistung	6F22(9V)
Prüfstrom	<1mA
Der größte Zündstrom	3A
Weite Entfernung	100M

Symbols and instructions

Symbols	instructions
	Betriebsanzeige , Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige grün. Wenn das Signal empfangen wird, blinkt die Anzeige.
	Verbindungsanzeige: Wenn das Feuerwerk ordnungsgemäß verbunden ist, leuchtet die Anzeige gelb.

	Batterieanzeige; Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet diese Anzeige rot.
	Programmloch; Stecken Sie den Stab oder einen kleinen Schraubenzieher oder etwas Ähnliches in das Loch. Halten Sie eine Hand gedrückt, die Betriebsanzeige blinkt. Drücken Sie dann die Fernbedienungstaste. Lassen Sie nach 3 Sekunden zuerst den Stab los und dann los die Fernbedienung, und drücken Sie die Fernbedienungstaste erneut, wenn die POWER-Anzeige des Empfängers blinkt, bedeutet dies, dass die Programmierung abgeschlossen ist. (Hinweis: Wenn der Empfänger das Feuerwerk angeschlossen hat und das Programm nicht ausführen kann, blinkt die Stromanzeige schnell, wenn Sie den Stick drücken.)
1 Schlüsselfern bedienung	Alle abfeuern
4-Tasten-Fer nbedienung	1: Feuern Sie zwei "1" -Kanäle zusammen 2: Feuern Sie zwei "2" Kanäle zusammen 3: Feuern Sie zwei "3" Kanäle zusammen 4: Feuern Sie zwei "4" Kanäle zusammen