

Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften zum Betrieb der 6 Kanal Funkzündanlage db06r-6 und db06r-6+z der Baureihe DBR01-XX.

Dieses System ist kompatibel in den Ausführungen db06r-6 und db06r-6+z. Unterschiede bestehen lediglich darin das der Version db06r-6+z Talon Anzünder beigelegt sind.

Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

Einlegen der Batterien in den Empfänger (6 x Mignon AA) indem die Klappe auf der Unterseite der Anlage geöffnet wird. Auf richtige Polung der Batterien achten. Deckel wieder schließen.

Einlegen der Batterie (1x AE23 12V) in den Sender. Den Deckel hinten unten an der Fernbedienung vorsichtig öffnen. Auf richtige Polung der Batterie achten. Deckel wieder schließen.

Verwendung

Diese Anlage dient ausschließlich zum Auslösen von Elektrischen Anzündern Typ A / U für Pyrotechnische Zwecke.

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die Pyrotechnischen Effekte immer erst am Abbrennplatz unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Bestimmungen und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Herstellers mit den Anzündern und der Zündanlage verbinden. Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Lebewesen geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

Schließen Sie den Anzünder an die gewünschte Klemme am Empfänger der Zündanlage an. Die Polung der Kabel spielt dabei keine Rolle.

Achten sie unbedingt darauf dass kein Kurzschluss zwischen den blanken Enden der Anzünder Kabel entsteht. Die Anlage könnte ansonsten beschädigt werden! Bei Beschädigung der Anlage durch Kurzschluss besteht kein Garantieanspruch!

Nach dem Anschließen des Anzünders den Zündkreis durch Einschalten des Empfängers Prüfen. Bei richtig angeschlossenen Anzünder **ERLISCHT** die entsprechende Kanal LED am Empfänger. Alle unbelegten oder fehlerhaften Kanäle leuchten Rot. Empfänger wieder ausschalten.

Es muss jederzeit sichergestellt werden dass der Empfänger Wassergeschützt und sicher vor evtl. Brennedlen oder Glühenden Feuerwerkteilen steht.

Feuerwerk Zünden

- Schutzbereich des Feuerwerkes Prüfen !
- Antenne am Empfänger Ausziehen - Empfänger Einschalten.
- Antenne am Sender ausziehen. Sender seitlich einschalten.
- Zum Zünden des Effektes die gewünschte Kanaltaste auf der Fernbedienung drücken.
- Nach dem Feuerwerk Fernbedienung ausschalten, ca. 5min. warten, dann erst zum Abbrennplatz gehen und den Empfänger ausschalten.

Technische Daten :

- Frequenz : 433 Mhz
- Kanäle : 6 (zzgl. Kanal 11 auf der Fernbedienung ALL / Kanal 12 Steplauf)
- Reichweite : ca. 60-100m je nach Umgebung
- Empfänger Batterien : 6 x AA
- Sender Batterien : 1 x 23 A

Wenn Sie die Empfänger oder die Fernbedienung längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import: Event Pyrotechnik, René Jung - Onlineshop: <http://www.firework-shop.de>
Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach
Tel.: +49 (0) 9221 - 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 - 213 863 55
Mail: info@event-pyrotechnik.de

Die Hersteller/Importeur - EG - Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder unter <https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen: :112.html> downloaden.

Alternativ können Sie diese auch unter info@firework-shop.de anfordern.