

Bedienungsanleitung sowie Sicherheitsvorschriften zum Betrieb der 3 x 4 Kanal Funkzündanlage db04r-12-Ir der Baureihe DBR01-XX.

Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

Einlegen der Batterien in die Empfänger (jeweils 4 x Mignon AA) indem die Klappe auf der Unterseite der Anlage geöffnet wird. Auf richtige Polung der Batterien achten. Deckel wieder schließen.

Einlegen der Batterie (1x 9V) in den Sender. Auf richtige Polung der Batterie achten.

Verwendung

Diese Anlage dient ausschließlich zum Auslösen von Elektrischen Anzündern Typ A, U, TALON für Pyrotechnische Zwecke.

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die Pyrotechnischen Effekte immer erst am Abbrennplatz unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Bestimmungen und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Herstellers mit den Anzündern und der Zündanlage verbinden. Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Lebewesen geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

Schließen Sie den Anzünder an die gewünschte Klemme am Empfänger der Zündanlage an. Die Polung der Kabel spielt dabei keine Rolle.

Achten sie unbedingt darauf, dass kein Kurzschluss zwischen den blanken Enden der Anzünder Kabel entsteht. Die Anlage könnte ansonsten beschädigt werden! Bei Beschädigung der Anlage durch Kurzschluss besteht kein Garantianspruch!

Nach dem Anschließen des Anzünders den Zündkreis durch Einschalten des Empfängers Prüfen. Bei richtig angeschlossenen Anzünder leuchtet die entsprechende Kanal LED am Empfänger Grün. Empfänger wieder ausschalten.

Es muss jederzeit sichergestellt werden, dass die Empfänger Wassergeschützt und sicher vor evtl. Brennden oder Glühenden Feuerwerkteilen steht.

Vor dem Feuerwerk

- Schutzbereich des Feuerwerkes Prüfen !
- Antenne am Empfänger vorsichtig ausziehen - Empfänger Einschalten.
- Antenne am Sender vorsichtig ausziehen.
- Zum Zünden des Effektes die gewünschte Kanaltaste auf der Fernbedienung drücken.
- Nach dem Feuerwerk Fernbedienung ausschalten, ca. 5min. warten, dann erst zum Abbrennplatz gehen und den Empfänger ausschalten.

Technische Daten :

- **Frequenz : 433 Mhz**
- **Kanäle : 12 (3 Empfänger je 4 Kanäle)**
- **Reichweite : ca. 300m nach Umgebung**
- **Empfänger Batterien : je Empfänger 4 x AA**
- **Sender Batterien : 1 x 9V**

Wenn Sie die Empfänger oder die Fernbedienung längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import: Event Pyrotechnik, René Jung - Onlineshop: <http://www.firework-shop.de>
Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach
Tel.: +49 (0) 9221 - 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 - 213 863 55
Mail: info@event-pyrotechnik.de

Die Hersteller/Importeur - EG -Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder unter https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen:_112.html downloaden.

Alternativ können Sie diese auch unter info@firework-shop.de anfordern.