

Gebrauchsanleitung und Hinweise Elektronik Fire Ball Launcher

Der Elektronik Fire Ball Launcher (Fireshooter) wird Ihr Publikum zum Staunen bringen. Sie zeigen auf etwas und Ihr Finger bzw. Ihre Hand schießt einen Feuerball darauf. Dann verschwindet das Feuer aus der Luft. Zeigen Sie nach dem Effekt Ihre Hände, diese sind leer.

Ein spannender Zaubertrick oder Spezialeffekt für jede Gelegenheit! Schießen Sie leicht Feuerbälle ca. 4m weit in die Luft! Ein großartiger Effekt.

Wie funktioniert es :

Der Shooter wird mit etwas Pyrowatte "geladen". Beachten Sie hierzu bitte auch unser Video (https://youtu.be/JoUDPRw_EmM) .

Das Fach mit der Batterie kann mittels der Klemme zb. am Gürtel versteckt befestigt werden. Da der Shooter mit dem Batteriekästchen über eine Federgespanntes Kabel verbunden ist welches durch den Ärmel versteckt gezogen und sich beim Loslassen des Shooters einrollt verschwindet der Shooter nach dem Schuss im Ärmel des Vorführers.

Dieses Produkt benötigt Flash-Papier (Pyropapier) und / oder Pyrowatte sowie eine 9V Batterie.(Nicht im Lieferumfang) Wir empfehlen 9V RND Batterien.

Tipps :

Die Pyrowatte kann zusätzlich noch in Pyropapier eingewickelt werden, was den Effekt etwas verlängert.

Welche Menge Pyrowatte benötigt wird, muss für den jeweiligen Einsatzzweck durch Versuche ermittelt werden.

ACHTUNG :

DER SHOOTER, sowie PYROWATTE, PAPIER etc. IST KEIN SPIELZEUG ! Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr ! Zielen Sie NIEMALS auf Personen, Tiere etc. Stellen sie vor der Benutzung sicher das sich nichts im Auswurfbereich des Shooters (ca. 5-8m) befindet.

Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es länger nicht verwenden.

Batterien bitte nicht in den Hausmüll

Gebrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus müssen fachgerecht bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder im Handel abgegeben werden. Wir übernehmen unentgeltlich die fachgerechte Entsorgung, wenn die Altbatterien aus unserem Lieferumfang an uns zurückgesandt werden.

Rene Jung
Event Pyrotechnik
Gleichmannstr. 35
95326 Kulmbach
Deutschland