

Gebrauchsanweisung

Für Art. 96339 bis 96343 Zeitzündler (Vorbrenner)

Stand: 06.2017

Zeitzündler(Vorbrenner) der Kategorie P1

Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes an Personen unter 18 Jahren ist verboten. Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt.

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! Gebrauchsanweisung beachten!

1. Absolutes Rauchverbot während der Handhabung und am Abbrennplatz, kein offenes Licht am oder in der Nähe des Abbrennplatzes verwenden.
2. Sicherheitsmaßnahmen am Abbrennplatz treffen, z. B. Absperrung des Gefahrenbereiches, Bereitstellung von geeignetem Feuerlöschgerät und Gewährleistung der Ersten Hilfe.
3. Darf nicht für Sprengarbeiten verwendet werden!
4. Kann als Vorbrenner an pyrotechnischen Gegenständen verwendet werden, deren Verzögerungszeit verlängert werden soll.
5. Kann als pyrotechnische Verzögerung zwischen mehreren pyrotechnischen Gegenständen verwendet werden, z.B. zur Erzielung einer Schussfolge.
6. Dazu den Vorbrenner mit der gewünschten Verzögerungszeit so an die Anzündung (Litze, Vorbrenner, Stoppine) des pyrotechnischen Gegenstandes anbringen, dass ein direkter Kontakt gewährleistet ist. Dann für eine mechanisch feste und funkendichte Abdeckung sorgen
7. Diese Abdeckung kann durch Umwickeln mit Papierstreifen und Abbinden mit einer Schnur, Umkleben mit Selbstklebeband oder vorzugsweise durch die Verwendung von T-Stücken aus Kunststoff (nur die mitgelieferten verwenden) gewährleistet werden.
8. Verwendet man die T-Stücke, werden die Verzögerungsstücke in die beiden gegenüberliegenden Öffnungen des T-Stückes eingedrückt und in die jeweils dritte dazu senkrecht stehende Öffnung die Anzündung des anzuzündenden Gegenstandes (bzw. mehrerer Gegenstände) eingeführt und mit einem Stopfen oder Klebeband für einen mechanisch festen und funkendichten Verschluss gesorgt.
9. Der fertige Verzögerungsstrang kann mittels eines elektrischem Zünders, einer Litze oder einer Stoppine angezündet werden. Es ist auf direkten Kontakt zwischen der Anzündung und dem Strang zu achten, für eine mechanisch feste und funkendichte Abdeckung, sowie eine Zugentlastung zu sorgen.
10. **Verwendungsdauer: 6 Jahre**
11. Kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung lagern. Gegenstände vor mechanischen Beschädigungen schützen. Gegenstände vor dem Zugriff unbefugter Personen sichern.
12. Die Sicherung von Versagern und deren Vernichtung (bzw. Rückgabe an den Hersteller), ist nur nach den nationalen Entsorgungs- und Transportvorschriften vorzunehmen.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

NICO Europe GmbH, Registr.8-10, D-12277 Berlin, Tel. +49 (0)202 / 28139-79, www.nico-europe.de