

Bedienungs-, und Programmieranleitung sowie Sicherheitsvorschriften zum Betrieb der 12 Kanal Fernbedienung „ Long Range“ fza_fb12_lr1

Diese Fernbedienung ist nur Kompatibel zum System „ DBR01-XX“

Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung (1 x 9V Block) indem die Klappe auf der Unterseite der Fernbedienung geöffnet wird. Auf richtige Polung der Batterie achten. Deckel wieder schließen. Bei Beschädigung der Anlage durch falsches Einlegen der Batterie besteht kein Garantieanspruch!

Verwendung

Diese Fernbedienung dient ausschließlich zum Auslösen von Funkzündanlagen der Systemreihe DBR01-XX für Pyrotechnische Zwecke.

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Lebewesen geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

Verwendung der Fernbedienung:

Um diese Fernbedienung an Ihrem DBR01-XX Empfänger anzulernen schalten Sie die Fernbedienung und den Empfänger ein und ziehen die Antennen vorsichtig heraus.

Achten Sie darauf das sich bei der Programmierung keine Pyrotechnischen Effekte am Empfänger anschlossen sein dürfen!

Führen Sie das für den Empfänger notwendige Programmierverfahren durch welches in der Anleitung des jeweiligen System / Empfänger beschrieben ist. Drücken Sie dann eine Taste der Fernbedienung. Der Empfänger bestätigt dies je nach Bauart in der Regel mit dem Blinken einer LED. Damit sollte die Verbindung der Fernbedienung zum Empfänger stehen.

Mit den Kanaltasten 1-12 Steuern Sie die einzelnen Kanäle am Empfänger direkt an.

Technische Daten :

- **Frequenz : 433 Mhz**
- **Kanäle : 12**
- **Reichweite : ca. 100-200m je nach Umgebung**
- **Batterie : 1 x 9V Block**

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht im Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterie aus dem Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import: Event Pyrotechnik, René Jung - Onlineshop: <http://www.firework-shop.de>
Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach
Tel.: +49 (0) 9221 – 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 – 213 863 55
Mail: info@event-pyrotechnik.de

Die Hersteller/Importeur - EG -Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder unter <https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen-:112.html> downloaden.

Alternativ können Sie diese auch unter info@firework-shop.de anfordern.