

Gebrauchsanweisung

für 98539 Fontäne, 30s, blau mit gold

Pyrotechnischer Gegenstand für Bühne und Theater der Kategorie T1; 0163-T1-4104

Stand 12.2019

98539#G1

Der Gegenstand darf nur für technische Zwecke im Rahmen von Bühnen-, Film- und Fotoproduktionen, sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Gegenstand darf nur verwendet werden, wenn die brandschutz-technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt.

Gebrauchsanweisung beachten!

1. Absolutes Rauchverbot während der Handhabung und am Abbrennplatz, kein offenes Licht am oder in der Nähe des Abbrennplatzes verwenden.
2. Sicherheitsmaßnahmen am Abbrennplatz treffen, z. B. Absperrung des Gefahrenbereiches, Bereitstellung von geeignetem Feuerlöschgerät und Gewährleistung der Ersten Hilfe.
3. Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährdeten Objekten zünden. Besondere Vorschriften bei Anwendung in Versammlungsstätten beachten. **NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN!**

Eine Person mit Befähigungsschein darf die als T1 oder als T1 'Nur zur Verwendung im Freien' gekennzeichneten Gegenstände weitergehend in anderer Art und Weise als in den Vorschriften auf der Kennzeichnung oder innerhalb der Gebrauchsanweisung handhaben und / oder verwenden. Voraussetzung ist jedoch, dass die mit diesem Gebrauch verbundenen Gefahren und Risiken gebührend berücksichtigt wurden.

4. Der **Mindestsicherheitsabstand** zu Personen und entflammaren Materialien beträgt **2,0 m** im **Umkreis (radial)** und **4,0 m** in **Ausstoßrichtung**. Kenngrößen für die Nutzung durch Personen mit Fachkenntnissen:

A: 3 m	B: 82,3 dB(A) bei 8 m	T: 1,2 m
---------------	------------------------------	-----------------

5. Den Effekt auf mindestens schwer entflammarem Material angemessen fixieren, so dass er sich nicht aus der Befestigung lösen kann. Ausstoßrichtung muss frei in den Raum zeigen. Über feuerfester Unterlage abbrennen.
6. **Zündkabel nur stromlos anschließen!** Arbeiten nur im zündsicheren Zustand durchführen! Die Zünddrähte nur anschließen, wenn eindeutig sichergestellt ist, dass das Zündgerät stromlos sowie durch den Schlüsselschalter gesichert ist, und der Zündschlüssel sich im Besitz des Anwenders befindet.
7. Aus Sicherheitsgründen sollte die Anzündung nur bestimmungsgemäß elektrisch erfolgen. Keine Körperteile über den Gegenstand halten. Den Effekt nur zünden, wenn ungehinderte Sicht auf den Abbrennplatz gegeben ist und die getroffenen Sicherheitsanordnungen eingehalten werden.
8. **Achtung!** Der pyrotechnische Satz des Zünders reagiert auf den Zündimpuls ohne Verzögerung. Für die Zündung ist ein Gleichstrom von mindestens 1,5 A erforderlich. Als Prüfstrom sind max. 25 mA zulässig.
9. Kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung lagern. Gegenstände vor dem Zugriff unbefugter Personen sichern.
10. Falls der Gegenstand seine Funktion nicht vollständig erfüllt, 10 Minuten warten, danach erst zum Gegenstand zurückkehren, wobei sicherzustellen ist, dass sich kein Körperteil über dem Gegenstand befindet.
11. Die Sicherung von Versagern und deren Vernichtung (bzw. Rückgabe an den Hersteller) ist nur nach den nationalen Entsorgungs- und Transportvorschriften vorzunehmen.

Bei Rückfragen bitte die oben rechts genannten Kontaktdaten nutzen.