## BEDINUNGSANLEITUNG WASP MT 130

Übungswurfkörper, Knall

Schallerzeuger, Sonstige Pyroteschnische Gegenstände,P1

Verwendung zur Knallerzeugung und Verteilung von festen und Flüssigen Stoffen.

## Abgabe an Personen unter 18 Jahren VERBOTEN!

Übungswurfkörper MT-130 (weiter nach dem Text – MT -130). Lesen Sie aufmerksam die vorliegende Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung beachten!

Verwendungsbereich: NUR im Freien verwenden!

- MT -130 ist für Kampfspiele und Nachmodellierung historischer Ereignisse vorgesehen. Wenn MT -130 ausgelöst wird, simuliert er Explosion einer scharfgeladener Granate und «Splitterstreuung». Als «Splitter» in MT -130 werden verwendet:
- Übungswurfkörper MT-130P (roter Körper) Kennzeichnungsflüssigkeit ΓΚ;
- Übungswurfkörper MT-130S (grüner Körper) Erbsen;
- Übungswurfkörper MT-130A (schwarzer Körper) Airsoftkugeln.

Kategorisch verboten sind jegliche Manipulationen zur Vorbereitung von MT -130 für Einsatz außerhalb des speziell ausgestatteten Spielfeldes ohne Aufsicht des Lehrmeisters und ohne Schutzmittel (Brille, Maske, Handschuhe)!

## Kategorisch verboten:

- den eingesetzten Übungswurfkörper angreifen oder in der Hand zu halten;
- versagte Übungswurfkörper weniger als nach 15 Minuten in die Hand zu nehmen;
- im Raum zu verwenden;

Übungswurfkörper in betrunkenem Zustand verwenden.

## GEFAHR! Schalldruck1

#### Vor Nässe schützen!

- auf die leichtentzündliche Oberflächen nicht werfen;
- Übungswurfkörper außerhalb des speziell ausgestatteten Spielfeldes ohne Aufsicht des Lehrmeisters und ohne Schutzmittel (Brille, Maske, Handschuhe) nicht verwenden!

#### Vor Nässe schützen.

Gefährliche Faktoren - fliegende Konstruktionselemente und Schalldruck.

Radius der Gefahrenzone 10 m in Richtung der Effekts.

- In der Nähe von Feuer und brandgefährdeten Bauwerken nicht verwenden;
- Nicht zerlegen;
- Nicht den Personen unter 18 Jahren verkaufen;
- Keine Handlungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung vorgesehen sind, vornehmen;
- Übungswurfkörper nach Brauchbarkeitsdauer nicht verwenden;
- Übungswurfkörper mit den erkennbaren Defekten oder Beschädigungen nicht verwenden.

# Vorgehensweise bei der Verwendung:

- MT -130 aus dem Plastikbeutel herausziehen;
- den Griff an den Körper des Übungswurfkörpers drücken;
- Sicherungsstiftringziehen
- auf die Sollstelle werfen.

Initiierung des Übungswurfkörpers erfolgt im Wurfmoment.

Unter der Wirkung der Feder lehnt sich der Griff zurück und gibt das Schlagstück frei, der auf die initiierende Verbindung einwirkt, was zur Entzündung der Zusammensetzung führt.

Die Initiation wird begleitet von einem sanften Klatschen mit der Freisetzung von weißem Rauch.